

D. 1 - 80 LINJEBESKRIVNING

Sid	Innehåll
D2	Förklaringar till linjebeskrivning
D4	Ludvika -> Ställdalen
D8	Ställdalen -> Ludvika
D12	Grängesberg C -> Frövi (över Silverhöjden)
D21	Frövi -> Grängesberg C (över Silverhöjden)
D33	Frövi -> Valskog
D42	Valskog -> Frövi
D47	Kolbäck -> Oxelösund
D64	Oxelösund -> Kolbäck

FÖRKLARINGAR TILL LINJEBESKRIVNINGEN

UNDERRUBRIK

OBS: Begreppen enkelspår, dubbelspår och linjeblockering gäller ej station.

STH

I denna kolumn anges den **högsta** hastighet som kan förekomma på ifrågavarande delsträcka. För stationer avser hastighetsuppgiften därför alltid huvudtågspår. På dubbelspårig sträcka delas kolumnen i två spalter där hastigheten är olika för de båda spåren. Som rubrik för resp spalt anges U resp N:

U - Spår U på station, uppspår på linjen

N - Spår N på station, nedspår på linjen.

På tre- eller fyrsparig sträcka är kolumnen alltid uppdelad i en spalt för resp kolumn.

Hastighetsuppgift sättes ut då hastighet ändras, överst på varje sida och efter underrubrik.

På sträcka där hastighetsnedsättning med procentuellt överskridande förekommer (Säo §28:1) anges två hastigheter, t ex **160/200**. Den lägre hastigheten (i fetstil) anger den hastighet som gäller då ATC tumhjul för procentuellt överskridande är inställt på 0. Den högre hastigheten anger den högsta hastighet som kan förekomma för tåg med procentuellt överskridande.

Hastighet på sidotågspår anges med anmärkning i denna kolumn, som förklaras under "Signaler, trafikplatser mm".

"Enl hsi" anger att huvudsignalen alltid ger ett lägre hastighetsbesked än vad gällande hastighetstavla anger.

SIGNALER, TRAFIKPLATSER MM

Följande förkortningar användes:

Hsi	Huvudsignal
Infsi	Infartsignal
Msi	Mellansignal
Utfsi	Utfartsignal
Ublsi	Utfartblocksignal
Mblsi	Mellanblocksignal
Lpsi	Linjeplatssignal
Vsi	Vägförbudsblocksignal
Hatavla	Hastighetstavla
Hp	Hållplats
Lp	Linjeplats



Anger spårbeteckning, t ex spår 1: <1>, uppspår <upp>

*

Asterix efter trafikplatsnamnet innebär att föreskrifter finns i kapitel E som berör trafikplatsen.

Samtliga trafikplatser står med fetstil, station dessutom understuken. För att lätt kunna skilja linjeavsnitt från stationer är strecket mellan kolumn "STH" och "SIGNALER..." extra tjockt vid stationer. För stationer utan mellanliggande linje är det tjocka strecket växelvis på vänster resp höger sida om strecket mellan kolumn "STH" och "SIGNALER..."

Sträcka utan ATC har ett extra tjockt streck i högermarginalen.

Hatavla som innebär sänkning av hastigheten till 80 km/h och där under, har en motivering till nedsättningen. Det kan även förekomma vid högre hastigheter om skäl föreligger.

La -> Stl

LUDVIKA -> STÄLLDALEN		
<u>Ludvika</u> Lokalbevakad fjbgränsstation ATC till km 069.386. ATC från km 071.015		
068.420	110/120	Infsi (101)
068.870		Nedkopplingstavla
069.287	60/65	Hatavla, kurvor
069.357		Msi (103)
069.386		ATC slutar
069.456		Vsi, Grangärdesvägen
070.125		<u>Ludvika (La)*</u>
070.175- 070.320		Msi (141<1>, 143<2>, 145<3>, 147<4>)
070.490- 070.540		Msi (163<5>, 165<6>, 167<7>, 169<8>)
070.705		Vsi, Lyviksvägen
070.720	100/115	Hatavla
071.015		ATC börjar
071.035		Ublsi (La 0711)

La->Stl

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Ludvika) - (Ställdalen)		
Enkelspår. Fjärrblockering. ATC. (Fjtkl Et)		
071.160	100/115	Nedkopplingstavla
073.292	110/120	Hatavla
077.693		Vsi, Grindfallet
077.760	120	Hatavla
077.950		Mblsi (La 0771)
080.053	105/120	Hatavla
084.667		Infsi (0841)
085.220	80/90	Hatavla
085.306		<u>Grängesberg C (Gg)</u>
086.072		Msi (0861<3>, 0863<4>)
086.250	105/120	Hatavla
086.461		Ublsi (Gg 0865)
086.750		Nedkopplingstavla
088.841	95/105	Hatavla
089.299	100/115	Hatavla
092.007	90/100	Hatavla
093.050	105/120	Hatavla
094.610		Vsi, Hörken

La -> Stl

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
095.117	105/120	Vsi, Lars-Eriksvägen
095.704	100/115	Hatavla
096.565	125/140	Hatavla
098.549	105/120	Hatavla
099.521	125/140	Hatavla
103.473	105	Hatavla
104.640		Nedkopplingstavla
104.795	60	Hatavla
Ställdalen		
Fjärrblockering. ATC. (Fjtkl Et)		
(Riktning Grängesberg - Kopparberg)		
104.830	60	Infsi (1041)
104.857		Vsi, Hyttvägen
105.219		Vsi, Ställdalen norra
105.510		
463.093		<u>Ställdalen (Stl)</u>
462.460		Msi (4623<3>, 4625<2>)
462.426		Vsi, Ställdalen södra
462.315	90	Hatavla
462.260		Ublsi (Stl 4621)
462.105		Stationsgräns

La -> Stl

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Ställdalen		
Fjärrblockering. ATC. (Fjtkl Et)		
(Riktning Grängesberg C - Bredsjö)		
104.830	60	Infsi (1041)
104.857		Vsi, Hyttvägen
105.219		Vsi, Ställdalen norra
105.510		<u>Ställdalen (Stl)</u>
106.127-		
106.137		Msi (106<5>, 4623<3>, 4625<2>)
106.158		Vsi, Ställdalen södra
106.320	90	Hatavla
106.340		Utfsi (1063)
106.535		Stationsgräns

Stl -> La

STÄLLDALEN -> LUDVIKA		
Ställdalen Fjärrblockering. ATC. (Fjtkl Et) (Riktning Kopparberg - Grängesberg C)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
462.105	90	Infsl (4622)
462.426		Vsl, Ställdalen södra
463.093 } 105.510 }		<u>Ställdalen (Stl)</u>
105.488- 105.443		
105.219	60	Msl (4634<3>, 4636<2>)
104.870		Vsl, Ställdalen norra
104.857		Ublsl (Stl 1042)
104.830		Vsl, Hyttvägen
		Stationsgräns

Stl -> La

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Ställdalen		
Fjärrblockering. ATC. (Fjtkl Et)		
(Riktning Bredsjö - Grängesberg C)		
	90	
106.535		Infsi (1062)
106.320	60	Hatavla, banteknisk orsak
106.158		Vsi, Ställdalen södra
105.510		<u>Ställdalen (Stl)</u>
105.443- 105.335		Msi (1052<5>, 4634<3>, 4636<2>)
105.219		Vsi, Ställdalen norra
104.870		Ubsi (Stl 1042)
104.857		Vsi, Hyttvägen
104.830		Stationsgräns
(Ställdalen) - (Ludvika)		
Enkelspår. Fjärrblockering. ATC. (Fjtkl Et).		
104.795	105/120	Hatavla
104.690		Nedkopplingstavla
103.473	125/140	Hatavla
099.521	105/120	Hatavla
098.549	125/140	Hatavla

Stl -> La

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
096.565	100/115	Hatavla
095.704	105/120	Hatavla
095.117		Vsi, Lars-Eriksvägen
094.610		Vsi, Hörken
093.050	90/100	Hatavla
092.007	100/115	Hatavla
089.299	95/105	Hatavla
088.841	105/120	Hatavla
086.910		Nedkopplingstavla
086.461		Infsi (0842)
086.250	80/90	Hatavla
085.306		<u>Grängesberg C (Gg)</u>
085.250	80	Hatavla
085.220	105/120	Hatavla
085.186		Msi (0852<3>, 0854<4>)
084.667		Ublsi (Gg 0842)
080.053	120	Hatavla

Stl -> La

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm	
077.950	110/120	Mblsi (Gg 0772)	
077.760		Hatavla	
077.693		Vsi, Grindfallet	
073.292	100/115	Hatavla	
071.230		Nedkopplingstavla	
Ludvika Lokalt bevakad fjbgränsstation ATC till km 071.015. ATC från km 068.420			
071.035	100/115	Infsi (180)	
071.015		ATC slutar	
070.720		60/65	Hatavla, kurvor
070.705			Vsi, Lyviksvägen
070.125		<u>Ludvika (La)*</u>	
069.915- 069.790	110/120	Msi (116<1>, 118<2>, 112<3>, 110<4>, 108<5>, 114<6>, 120<7>, 122<8>)	
069.465		Vsi, Grangärdesvägen	
069.357		Msi (104)	
069.287		Hatavla	
068.950		Nedkopplingstavla	
068.420		Ubbsi (La L2) ATC börjar	

Gg -> Fv

GRÄNGESBERG C -> FRÖVI		
Grängesberg C - (Vanneboda/Frövi) Enkelspår. Fjärrblockering. ATC till km 479.825 ATC från km 466.140 (Fjtkl Et)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
084.667	100	Infsi (0841)
085.158	80	Hatavla
085.306		
480.875		<u>Grängesberg C (Gg)</u>
480.109		Msi (0861<3>, 0863<4>)
479.990	70	Hatavla, banteknisk orsak
479.825		ATC slutar
479.744		Msi (4791) (stationsgräns)
479.690		Nedkopplingstavla
479.010		Msi (4783<2-14>)
478.880	Enl hsi	<u>Grängesberg malmbangård (Ggm)</u>
478.515		Utfsi (4781), med blockfunktion
478.305		Stationsgräns
477.596		Mblsi (Ggm 4771)
477.100		Nedkopplingstavla

Gg -> Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
476.033	70	Infsi (4751)
475.809		Vsi, Slussvägen
475.239		<u>Silverhöjden (Shö)</u>
474.997		Vsi, Hörksvägen
474.760		Utfsi (4741<2>, 4743<3>), med block-funktion
474.350		Stationsgräns
471.223	60	Mblsi (Shö 4711)
468.722		Mblsi (Shö 4681)
468.305		Vsi, Ställberg
466.140		ATC börjar
465.480		Mblsi (Shö 4651)
465.070		Hatavla, kurvor
463.980		Nedkopplingstavla
463.799		Vsi, Hyttvägen

Gg -> Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
463.493	60	Infsi (4631) Infsi försedd med tillsatsskärm enl fig 84 i SJF 010.15. Vid "kör 40" i infsi försignaleras dock ej utfsi signalbild.
463.428		Vsi, Ställdalen norra
463.395	90	Hatavla
463.093		<u>Ställdalen (Stl)</u>
462.460		Msi (4623<3>, 4625<2>)
462.426		Vsi, Ställdalen södra
462.260		Ublsi (Stl 4621)
462.115		Stationsgräns
460.600		Mblsi (Stl 4601)
457.564		Vsi, Finnhyttan
457.560		Mblsi (Stl 4571)

Gg -> Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
456.340	90	Infsi (4561)
456.310		Vsi, Berglöfsvägen
455.730	70	Hatavla, banteknisk orsak
455.600	90	Hatavla
455.283		<u>Kopparberg (Kpg)</u>
455.250		Msi (4545<3>, 4547<2>)
454.960		Utfsi (4511<4>, 4543<2,3>), med block-funktion
454.498		Vsi, Folkparksvägen
454.460		Stationsgräns
453.115		Mblsi (Kpg 4531)
453.105		Vsi, Kopparvägen
451.669		Vsi, Björkvägen
449.490		Mblsi (Kpg 4491)
448.850		Vsi, Lövåstorpsvägen
445.630		Mblsi (Kpg 4451)

Gg -> Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
444.660	90	Infsi (4441)
444.646		Vsi, Rällsåvägen
444.161		<u>Rällså (Rlå)</u>
443.780		Utfsi (4431<3>, 4433<2>), med block-funktion
443.420		Stationsgräns
441.190		Mblsi (Rlå 4411)
440.050		Vsi, Hedensvägen
439.402		Vsi, Värmskogsvägen
438.296		Vsi, Vasselhyttevägen
437.095		Mblsi (Rlå 4371)
437.091		Vsi, Vasstorp
435.448		Infsi (4351)
435.236		Vsi, Jönshyttevägen
434.270		Utfsi (4341<3>, 4343<4>, 4345<5>), med blockfunktion
434.258		<u>Storå (Sr)</u>
433.989		Vsi, Stråssavägen
433.642		Stationsgräns

Gg -> Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
431.127	90	Vsi, Kallernäsvägen
430.494		Mblsi (Sr 4301)
426.251		Vsi, Sandviksvägen
425.636		Mblsi (Sr 4251)
424.412	80	Vsi, Gusselby
421.570		Mblsi (Sr 4211)
421.500		Hatavla, kurvor
420.577		Vsi, Markusdal
420.025		Infsi (4191)
419.575		Vsi, Kristinavägen
419.210		<u>Lindesberg (Ld)</u>
419.110		Utfsi (4193<3>, 4195<2>), med block-funktion
418.990		Extra orienteringstavla 600 m framför hatavla vid km 418.390
418.910		Vsi, Södra Torggatan
418.559		Vsi, Köpingsvägen
418.390		Stationsgräns

Gg -> Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80	
418.390	40	Hatavla, banteknisk orsak
418.150	90	Hatavla
416.260		Mblsi (Ld 4161)
416.247		Vsi, Borvägen
412.450		Mblsi (Ld 4121)
411.515		Vsi, Noravägen
411.015		Infsi (4101)
410.688		Vsi, Vedevåg norra
410.179		<u>Vedevåg (Vdv)</u>
409.950		Utfsi (4103<2>, 4105<1>), med block-funktion
409.622		Stationsgräns
407.634		Mblsi (Vdv 4071)
404.248		Vsi, Munkaboda
402.802		Mblsi (Vdv 4021)

Gg -> Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Vanneboda		
Fjärrblockering. ATC. (Fjtkl Et)		
(Riktning Vede våg - Frövi)		
	90	
401.230	40	Infsi (4011)
Frövi		
Lokalbevakad fjbgränsstation		
(Riktning Vede våg/Vanneboda - Ervalla)		
	40	
400.710		Msi (Fv 25) (Stationsgräns)
400.660		Nedkopplingstavla
400.069- 400.015		Msi (13v<1>, 15v<2>, 17v<3>)
400.000 } 249.566 }		Frövi (Fv)
249.379- 249.193	80	Msi (5va<1>, 5vb<2>, 11v<3>, 9va<4>, 9vb<5>)
249.200		Hatavla
249.013		Vsi, Stenfallsgatan
248.834		Ublsi (Fv N 1 och U 1)

Gg -> Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Vanneboda		
Fjärrblockering. ATC. (Fjtkl Et)		
(Riktning Vede våg - Fellingsbro)		
	90	
401.230	40	Infsi (4011)
401.098 } 501.760 }		Längdmättningsförändring (Växelkorset)
501.315		Nedkopplingstavla
500.912		Vsi, Vanneboda västra
500.500 } 301.764 }		<u>Vanneboda (Vnn)</u>
302.130- 302.230		Utfsi (3021<1>, 3025<2>), med block- funktion
302.378		Vsi, Vanneboda östra
302.505	110	Hatavla, ändring av banans sth för tåg från Vdv. Stationsgräns

Fv -> Gg

FRÖVI -> GRÄNGESBERG C**Frövi**

Lokalbevakad fjärrgränsstation. ATC.

(Riktning Ervalla - Vannebo/Vedevåg)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80	
248.834		Infsl (1 h och 3 h)
249.013		Vsl, Stenfallsgatan
249.200	110 c)	Hatavla (<2>) ändring av banans sth mot Vnn. c) Hatavla 40 (<3>) banteknisk orsak
249.513		Msl (15 h <2>)
249.566 } 400.000 }		<u>Frövi (Fv)</u>
400.009	40	Msl (17 h <3>)
400.134- 400.249		Msl (35h<1>, 27/35h<2>, 37h<3>, 21hb<4>, 21he<5>)
400.470		Nedkopplingstavla
400.710		Msl (4002) (Stationsgräns)

Fv -> Gg

Vanneboda		
Fjärrblockering. ATC. (Fjtkl Et)		
(Riktning Frövi - Vede våg)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
401.230	40	
	90	Ublsi (Vnn 4012) Hatavla, ändring av banans sth
Vanneboda		
Fjärrblockering. ATC. (Fjtkl Et)		
(Riktning Fellingsbro - Vede våg)		
	110	
302.505		Infsi (3022)
302.378		Vsi, Vanneboda östra
301.764	40	<u>Vanneboda (Vnn)</u>
500.500		
500.734-500.834		
500.912		Vsi, Vanneboda västra
501.170		Nedkopplingstavla
501.760	90	Längdmättningsförändring (växelkorset)
401.098		
401.230		Ublsi (Vnn 4012) Hatavla, ändring av banans sth

Fv -> Gg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Vanneboda) - (Ställdalen)		
Enkelspår. Fjärrblockering. ATC. (Fjtkl Et)		
402.798	90	Mblsi (Vnn 4022)
404.248		Vsi, Munkaboda
407.634		Mblsi (Vnn 4072)
409.622		Infsi (4092)
410.179		<u>Vedevåg (Vdv)</u>
410.650		Utfsi (4102<2>, 4104<1>), med block-funktion
410.688		Vsi, Vedevåg norra
411.015		Stationsgräns
411.515		Vsi, Noravägen
412.450		Mblsi (Vdv 4122)
416.240		Mblsi (Vdv 4162)
416.247		Vsi, Borvägen
418.150	40	Hatavla, banteknisk orsak

Fv -> Gg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	40	
418.390	80	Infsi (4182) Hatavla, kurvor
418.559		Vsi, Köpingsvägen
418.910		Vsi, Södra Torggatan
419.210		<u>Lindesberg (Ld)</u>
419.510		Msi (4184<3>, 4186<2>)
419.575		Vsi, Kristinavägen
419.730		Utfsi (4192<3>, 4194<2>), med block-funktion
420.025		Stationsgräns
420.577		Vsi, Markusdal
421.500	90	Hatavla
421.570		Mblsi (Ld 4212)
424.412		Vsi, Gusselby
425.636		Mblsi (Ld 4252)
426.251		Vsi, Sandviksvägen

Fv -> Gg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
430.494	90	Mblsi (Ld 4302)
431.127		Vsi, Kallernäsvägen
433.642		Infsi (4332)
433.989		Vsi, Stråsavägen
434.258		<u>Storå (Sr)</u>
434.920		Utfsi (4342<4>, 4344<5>, 4346<3>), med blockfunktion
435.236		Vsi, Jönshyttevägen
435.448		Stationsgräns
437.080		Mblsi (Sr 4372)
437.091		Vsi, Vasstorp
438.296		Vsi, Vasselhyttevägen
439.402		Vsi, Värmskogsvägen
440.050		Vsi, Hedensvägen
441.190		Mblsi (Sr 4412)

Fv -> Gg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
443.420	90	Infsi (4432)
444.161		<u>Rällså (Rlå)</u>
444.480		Utfsi (4442<3>, 4444<2>), med block-funktion
444.646		Vsi, Rällsåvägen
444.660		Stationsgräns
445.567		Mblsi (Rlå 4452)
448.850		Vsi, Lövsåtorpsvägen
449.480		Mblsi (Rlå 4492)
451.669		Vsi, Björkvägen
453.075		Mblsi (Rlå 4532)
453.105		Vsi, Kopparvägen

Fv -> Gg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
454.460	90	Infsi (4542)
454.498		Vsi, Folkparksvägen
455.283		<u>Kopparberg (Kpg)</u>
455.580		Utfsi (4552<4>, 4554<3>), med block-funktion
455.600	70	Hatavla, banteknisk orsak
455.690		Utfsi (4556<2>), med blockfunktion
455.730	90	Hatavla
456.310		Vsi, Berglövsvägen
456.340		Stationsgräns
457.550		Mblsi (Kpg 4572)
457.564		Vsi, Finnhyttan
460.600		Mblsi (Kpg 4602)
461.580		Nedkopplingstavla

Fv -> Gg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Ställdalen		
Fjärrblockering. ATC. (Fjtkl Et)		
(Riktning Kopparberg - Grängesberg C)		
462.105	90	Infsi (4622) Infsi försedd med tillsatsskärm enl fig 84 i SJF 010.15. Vid "kör 40" i infsi försignaleras dock ej utfsi signalbild.
462.426		Vsi, Ställdalen södra
463.093		
105.510		<u>Ställdalen (Stl)</u>
105.488-		
105.443	60	Msi (4634<3>, 4636<2>)
105.219		Vsi, Ställdalen norra
104.870		Ubsi (Stl 1042) Hatavla, kurvor
104.857		Vsi, Hyttvägen
104.830		Stationsgräns

Fv -> Gg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Ställdalen		
Fjärrblockering. ATC. (Fjtkl Et)		
(Riktning Kopparberg - Silverhöjden)		
462.105	90	Infsi (4622) Infsi försedd med tillsatsskärm enl fig 84 i SJF 010.15. Vid "kör 40" i infsi försignaleras dock <u>ej</u> utfsi signalbild
462.426		Vsi, Ställdalen södra
463.093		<u>Ställdalen (Stl)</u>
463.115- 463.160		Msi (4634<3>, 4636<2>)
463.395	60	Ubsi (Stl 4632) Hatavla, kurvor
463.428		Vsi, Ställdalen norra
463.493		Stationsgräns

Fv -> Gg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Ställdalen		
Fjärrblockering. ATC. (Fjtkl Et)		
(Riktning Bredsjö - Silverhöjden)		
	90	
106.535		Infsl (1062)
106.320	60	Hatavla, banteknisk orsak
106.158		Vsl, Ställdalen södra
105.510 } 463.093 }		<u>Ställdalen (Stl)</u>
463.115- 463.160		Msl (4634<3>, 4636<2>)
463.395		Ublsl (Stl 4632)
463.428		Vsl, Ställdalen norra
462.105		Stationsgräns

Fv -> Gg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Ställdalen) - Grängesberg C		
Enkelspår. Fjärrblockering. ATC till km 466.140.		
ATC från km 478.612. (Fjtkl Et)		
463.799	60	Vsi, Hyttvägen
463.820		Nedkopplingstavla
465.070	70	Hatavla, banteknisk orsak
465.376		Mblsi (Stl 4652)
466.140		ATC slutar
468.250		Mblsi (Stl 4682)
468.305		Vsi, Ställberg
471.220		Mblsi (Stl 4712)
474.350		Infsi (4742)
474.997		Vsi, Hörksvägen
475.239		<u>Silverhöjden (Shö)</u>
475.400		Utfsi (4752<3>, 4754<2>), med block-funktion
475.809		Vsi, Slussvägen
476.033		Stationsgräns

Fv -> Gg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
476.930 477.558	70	Nedkopplingstavla Mblsi (Shö 4772)
478.305 478.290 478.880 478.912 479.610	Enl hsi	Infsi (4782) Msi (4782) <u>Grängesberg malmbangård (Ggm)</u> ATC börjar Nedkopplingstavla
479.794 479.990 480.875 085.306	80	Msi (4792) (Stationsgräns) Hatavla, banteknisk orsak <u>Grängesberg C (Gg)</u>
085.186 085.158 084.667	100	Msi (0852<3>, 0854<4>) Hatavla Ublsi (Gg 0842)

Fv -> Vsg

FRÖVI -> VALSKOG		
Frövi Lokalbevakad fjbgränsstation. ATC. (Riktning Ervalla - Vanneboda/Fellingsbro)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
248.834	80	Infsi (1 h och 3 h)
249.013		Vsi, Stenfallsgatan
249.200	110 c)	Hatavla (<2>), ändring av banans sth mot Vnn. c) Hatavla 40 (<3>), banteknisk orsak
249.513		Msi (15 h <2>)
249.566 } 300.000 }		<u>Frövi (Fv)</u>
300.009		Msi (17 h <3>)
300.134- 300.249		Msi (35h<1>, 27/35h<2>, 37h<3>, 21hb<4>, 21he<5>)
300.482		Nedkopplingstavla
300.641		Vsi, Näsbybacka
300.780		Msi (3001) (Stationsgräns)

Fv -> Vsg

Vanneboda		
Fjärrblockering. ATC. (Fjtkl Et)		
(Riktning Frövi - Fellingsbro)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110	
300.780		Msi (3001) (Stationsgräns)
301.352		Vsi, Vanneboda västra
301.764		<u>Vanneboda (Vnn)</u>
302.130- 302.230		Utfsi (3021<1>, 3023<2>), med block- funktion
302.378		Vsi, Vanneboda östra
302.505		Stationsgräns

Fv -> Vsg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Vanneboda		
Fjärrblockering. ATC. (Fjtkl Et)		
(Riktning Vedevåg - Fellingsbro)		
	90	
401.230	40	Infsi (4011)
401.098 } 501.760 }		Längdmättningsförändring (växelkorset)
501.315		Nedkopplingstavla
500.912		Vsi, Vanneboda västra
500.500 } 301.764 }		<u>Vanneboda (Vnn)</u>
302.130- 302.230		Utfsi (3021<1>, 3023<2>), med block- funktion
302.378		Vsi, Vanneboda östra
302.505	110	Hatavla, ändring av banans sth för tåg från Vdv. Stationsgräns

Fv -> Vsg

Km	Sth	Signalering, trafikplatser, mm
(Vanneboda) - (Valskog)		
Enkelspår. Fjärrblockering. ATC. (Fjtkl Et)		
304.269	110	Mblsi (Vnn 3041)
304.620		Vsi, Skinnartorpsvägen
305.338		Vsi, Ullersätervägen
307.280		Mblsi (Vnn 3071)
307.287		Vsi, Fänningevägen
309.735	100	Hatavla, kurva
310.080	110	Hatavla
311.140		Mblsi (Vnn 3111), med linjeplatsfunktion, förreglar växeln vid Oppboga
311.180		Växel. Oppboga (Oba), lp
312.500		Vsi, Skulsta

Fv -> Vsg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
312.830	110	Infsi (3121)
313.577		<u>Fellingsbro (Feb)</u>
313.590- 313.640		Msi (3145<3>, 3147<2>)
313.675		Vsi, Fellingsbrovägen
314.412		Utfsi (4141<3>, 4143<2>), med block-funktion
314.740		Stationsgräns
316.315		Mblsi (Feb 3161)
316.329		Vsi, Bejbyvägen
318.843		Mblsi (Feb 3181)
320.050		Infsi (3191)
320.547		<u>Ålsäng (Ålg)</u>
320.920		Utfsi (3201<1>, 3202<2>), med block-funktion
321.255		Stationsgräns

Fv -> Vsg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
322.249	110	Mblsi (Ålg 3221)
322.269		Vsi, Røforsvägen
323.161		Vsi, Banvaktstuga 67
324.975		Mblsi (Ålg 3241)
324.983		Vsi, Jädersbruk
327.448		Vsi, Gjutaregatan
328.115		Vsi, Skandigatan
328.670		Infsi (3281)
329.141		<u>Arboga (Arb)</u> A-signal (sp 4)
329.660		Utfsi (3291<5>, 3293<4>, 3295<3>), med blockfunktion
329.713		Vsi, Varvsgatan
330.210		Stationsgräns
331.759		Mblsi (Arb 3311)
334.400		Mblsi (Arb 3341)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Valskog Fjärrbevakad fjbgränsstation. ATC. (Fjtkl Cst) Riktning Arboga - Köping		
	110	
335.715		Infsi (21)
336.860		<u>Valskog (Vsg)</u>
336.950		Msi (31<1>; 33<2>)
337.241		Ubsi (Vsg L41)
337.350		Stationsgräns

Fv -> Vsg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Valskog Fjärrbevakad fjbgränsstation. ATC (Fjtkl Cst) Riktning Arboga - Kungsör		
335.715	110	Infsi (21)
336.860		<u>Valskog (Vsg)</u>
336.950		Msi (31<1>; 33 <2>)
337.074		Längdmätningsskonnektion
138.210		
138.043		Ubsi (Vsg L43)
137.934		Stationsgräns

SJ

SJF 646.5

D41

Vsg -> Fv

Reservsida

Vsg -> Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Valskog		
Fjärrbevakad fjbgränsstation. ATC. (Fjtkl Cst)		
	110	
337.350		Infsl (22)
336.860		<u>Valskog (Vsg)</u>
336.205		Msl (32<1>; 34<2>)
335.835		Ublsl (Vsg L42)
335.715		Stationsgräns

Vsg -> Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
334.400	110	Mblsi (Vsg 3342)
331.761		Mblsi (Vsg 3312)
330.210		Infsi (3302)
329.713		Vsi, Varvsgatan
329.141		Arboga (Arb) A-signal (<3-4>)
329.118- 328.930		Utfsi (3296<3>, 3294<4>, 3292<5>), med blockfunktion
328.670		Stationsgräns
328.115		Vsi, Skandiagatan
327.448		Vsi, Gjutaregatan
324.992		Mblsi (Arb 3242)
324.983		Vsi, Jädersbruk
323.161		Vsi, Banvaktstuga 67
322.299		Mblsi (Arb 3222)
322.269		Vsi, Røforsvägen

Vsg -> Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
321.555	110	Infsi (3212)
320.547		<u>Ålsäng (Ålg)</u>
320.920		Utfsi (3202<2>, 3204<1>), med block-funktion
320.050		Stationsgräns
318.845		Mblsi (Ålg 3182)
316.335		Mblsi (Ålg 3162)
316.329		Vsi, Bejbyvägen
314.740		Infsi (3142)
313.730		Msi (3136<2>, 3138<3>)
313.675		Vsi, Fellingsbrovägen
313.577		<u>Fellingsbro (Feb)</u>
313.367- 313.167		Utfsi (3132<3>, 3134<2>), med block-och linjeplatsfunktion, förreglar växeln vid Oppboga
312.830		Stationsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
312.500	110	Vsi, Skulsta
311.180		Vaxel, Oppboga (Oba)*, lp
311.140		Mblsi (Feb 3112)
310.080	100	Hatavla, kurva
309.735	110	Hatavla
307.295		Mbisi (Feb 3072)
307.287		Vsi, Fanningevägen
305.338		Vsi, Ullersätervägen
304.620		Vsi, Skinnartorpsvägen
304.293		Mblsi (Feb 3042)
302.505		Infsi (3012) Infsi försedd med tillsatsskärm enl fig 84 i SJF 010.15. Vid "kör 40" i infsi försignaleras dock ej utfsi signalbild
302.378		Vsi, Vanneboda östra
301.764		<u>Vanneboda (Vnn)</u>
301.530- 301.430		Msi (3012<1>, 3014<2>) Vid korsignal till Fv i msi fr <2> för- signalerar grönt fast sken "kör 40" eller "kör".
301.352		Vsi, Vanneboda västra
300.780		Msi (Fv37v). Stationsgräns

Vsg -> Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Frövi		
Lokalbevakad fjäbgränsstation. ATC.		
(Riktning Fellingsbro/Vanneboda - Ervalla)		
	110	
300.780		Msi (Fv37v) Stationsgräns
300.722		Nedkopplingstavla
300.641		Vsi, Näsbybacka
300.069- 300.015		Msi (13v<1>, 15v<2>, 17v<3>)
300.000 } 249.566 }		<u>Frövi (Fv)</u>
249.379- 249.193		Msi (5va<1>, 5vb<2>, 11v<3>, 9va<4>, 9vb<5>)
249.200	80	Hatavla, banteknisk orsak
249.013		Vsi, Stenfallsgatan
248.834		Ublsi (Fv N1 och U1)

KOLBÄCK -> OXELÖSUND		
Kolbäck Fjärrbevakad fjbgränsstation. ATC. (Fjtkl Cst) (Riktning Hallstahammar-Strömsholm via spår V)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	130/140	
001.719		Infsi (25)
001.590	120	Hatavla
001.469	50	Hatavla, kurva
000.875		Nedkopplingstavla
000.446		Msi (88)
000.000 } 217.753 }		<u>Kolbäck (Kbä)</u>
217.542- 217.499		Msi (68<1>, 66<2>, 36<3>)
217.260	80	Hatavla
217.250		Vsi, Kolbäck västra
217.100		Ubbsi (Kbä 42)
216.995		Stationsgräns

Kbä -> Oxd

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Kolbäck		
Fjärrbevakad fjbgränsstation. ATC. (Fjtkl Cst)		
(Riktning Dingtuna-Strömsholm)		
	U N	
	200 200	
126.990		Infsi (22 och 52)
128.077- 128.199		Msi (32<U>, 82<M>, 62<N>)
128.630	130	Hatavla
129.227		Msi (34<U>, 64<N>)
129.250	130	Hatavla
129.810	100 100	Hatavla
130.192 } 217.753 }		<u>Kolbäck (Kbä)</u>
217.365	110	Hatavla
217.542- 217.499		Msi (68<1>, 66<2>, 36<3>)
217.260	80	Hatavla
217.250		Vsi, Kolbäck västra
217.100		Ubli (Kbä 42)
216.995		Stationsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Kolbäck) - (Eskilstuna C)		
Enkelspår. Fjärrblockering. ATC. (Fjtkl Et)		
216.795	80	Nedkopplingstavla
216.620	110	Hatavla
215.698		Vsi, Skälbyvägen
214.196		Mblsi (Kbä 2141)
213.201		Vsi, Munktorpsvägen
212.297		Vsi, Djursjukhuset
211.334		Vsi, Strömsvik
210.820	40	Hatavla, kurvor, svag bro
210.760		Infsi (2101)
210.530	70	Hatavla, kurva
210.336		Vsi, Strömsholm
210.320	90	Hatavla
210.015		<u>Strömsholm (Ssh)</u>
209.505		Utfsi (2091<2>, 2093<1>), med block-funktion
209.267		Stationsgräns

Kbä -> Oxd

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
207.806	90	Vsi, Restaurangvägen
207.427		Vsi, Mellansundet
206.580		Mblsi (Ssh 2061)
205.762		Vsi, Sandavägen
205.200		Infsi (2051)
204.960		Vsi, Svinskärsvägen
204.342		<u>Kvicksund (Ksu)</u>
203.960		Utfsi (2041<2>, 2043<1>), med block- och linjeplatsfunktion, förreglar skyddsväxlar och Kvicksundsbron
203.640		Stationsgräns
203.510	60	Brosignal
203.410		Rörlig bro, (Ksus), lp
203.204		Kvicksund S (Ksus), lp, plattform
202.550		Växel (Ksu)
202.290		Mblsi (Ksu 2021)
200.997		Vsi, Prästgårdsvägen
200.710		Hatavla, kurva och växel

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
200.595	60	Infsi (2001)
200.240	100	Hatavla
200.086		<u>Rekarne (Rke)</u>
114.564		
114.030		Utfsi (1143<2>, 1145<3>), med block-funktion
113.690		Stationsgräns
113.260	120	Hatavla
111.697		Mblsi (Rke 1111)
110.310		Vsi, Gunnarsskäl
110.075		Infsi (1091)
109.465		<u>Folkesta (Fok)</u>
108.860		Utfsi (1081<1>, 1083<2>), med block-funktion
108.480		Stationsgräns
107.884		Vsi, Hällby norra
106.294		Mblsi (Fok 1061), med linjeplatsfunktion, förreglar växeln vid Brottsta
105.400		Växel Brottsta (Brta), lp
105.340		Nedkopplingstavla
105.185		Vsi, Brottstavägen
104.805	100	Hatavla

Kbä -> Oxd

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Eskilstuna C		
Lokalbevakad fjbgränsstation, tidvis fjärrbevakad (Fjtkl Et).		
ATC till km 103.380, ATC från km 102.620		
	100	
104.560		Infsi (1041)
103.650- 103.420	40	Msi (M23<23>, M24<24>, M10<spgr 10>)
103.380		ATC slutar
102.945		Slutpunktstopplykta <4>
102.945		Slutpunktstopplykta <5>
103.040		Slutpunktstopplykta <1>
102.943		<u>Eskilstuna C (Et) *</u>
102.775		Msi (1025<4>, 1023<5>)
102.620	60	Hatavla. ATC börjar
102.580		Msi (1027)
102.504		Nedkopplingstavla
102.290	90	Hatavla
101.955		Vsi, Gillbergavägen
100.505		Ubsi (Et 1011)
100.460		Stationsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Eskilstuna C) - (Flens Övre)		
Enkelspår. Fjärrblockering. ATC (Fjtkl Et)		
099.939	90	Vsi, Vilstavägen
099.313		Vsi, Skjulstavägen
098.931		Nedkopplingstavla
098.898		Vsi, Fjärrställverkswägen
098.590		Infsi (0981)
098.059		Vsi, Skogstorpssvägen
097.874		<u>Skogstorp (Skrp)</u>
097.880		Msi (0975<1>)
097.620		Utfsi (0973<1>, 0971<2>), med block-funktion
097.296		Stationsgräns
096.296	120	Vsi, Husbyvägen
095.950		Hatavla
095.540		Mblsi (Skrp 0951)

Kbä -> Oxd

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
094.245	120	Infsi (0941)
093.448		<u>Hållsta (Hål)</u>
093.340		Utfsi (0933<1>, 0931<2>), med block-funktion
093.156		Vsi, Hållsta södra
092.850		Stationsgräns
091.063	90	Mblsi (Hål 0911)
090.780		Hatavla
089.450		Infsi (0891)
088.651		<u>Bälgviken (Bgv)</u>
088.550		Utfsi (0881<1>, 0883<2>), med block-funktion
088.457		Vsi, Sågvägen
088.220		Stationsgräns
086.899		Mblsi (Bgv 0861)
084.186		Mblsi (Bgv 0841)
081.330		Mblsi (Bgv 0811)
079.022		Mblsi (Bgv 0791)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
077.418	90	Infsi (0771)
076.804		<u>Hälleforsnäs (Hnä)</u>
076.750		Msi (0767<1>, 0765<2>)
076.540		Utfsi (0763<1,2>, 0761<3>), med block-funktion
076.463		Vsi, Hälleforsnäs södra
076.240		Stationsgräns
074.730		Mblsi (Hnä 0741)
072.578		Mblsi (Hnä 0721)
070.598		Mblsi (Hnä 0701)
069.435		Infsi (0691)
068.611		<u>Mellösa (Mlö)</u>
068.550		Utfsi (0681<2>, 0683<1>), med block-funktion
068.513		Vsi, Harpsundsvägen
068.200		Stationsgräns

Kbä -> Oxd

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
066.500	90	Mblsi (Mlö 0661)
066.120	70	Hatavla, kurva
065.700	80	Hatavla, banteknisk orsak
064.524		Nedkopplingstavla
Flens övre Fjärrblockering. ATC. (Fjtkl Et) (Riktning Mellösa - Flen)		
063.765	80	Infsi (0631)
062.855		Msi (0611)
062.728		<u>Flens övre (Fsö)</u>
062.740		Nedkopplingstavla
062.645		Msi (Fle 23) Stationsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Flen		
Fjärrbevakad fjbgränsstation. ATC. (Fjtkl Cst)		
(Riktning Flens övre - Sködinge)		
062.620	40	Hatavla
062.645		Msi (23) (Stationsgräns)
062.149		Msi (25<3>)
062.128 } 110.616 }		<u>Flen (Fle)</u>
		A-signal <3/8>
111.151		Msi (63<3>, 65<4>)
111.324		Vsi, Salstagatan (ATC)
111.589		Ublsi (Fle N41 och U71)
111.649		Stationsgräns

Kbä -> Oxd

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Flens övre		
Fjärrblockering. ATC. (Fjtkl Et)		
(Riktning Mellösa - Silinge)		
	80	
063.765		Infsi (0631)
061.550		Utfsi (0611), med blockfunktion
062.728		<u>Flens övre (Fsö)</u>
062.645		Stationsgräns
(Flens övre) - (Oxelösund)		
Enkelspår. Fjärrblockering		
ATC till km 060.400 (Fjtkl Et)		
	80	
060.997		Vsi, Nygårdsgatan
061.110		Nedkopplingstavla
060.400		ATC slutar
059.997		Mblsi (Fsö 0591)
057.407		Mblsi (Fsö 0571)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
056.220	80	Infsl (0561)
056.060	60	Hatavla
055.559		<u>Silinge (Sii)</u>
055.280		Utfsl (0551<2>, 0553<1>), med block-funktion
055.256		Vsl, Silinge södra
054.960		Stationsgräns
053.836		Mblsl (Sii 0531)
051.050		Mblsl (Sii 0511)
051.042		Vsl, Vadsbro kyrka
049.245		Infsl (0491)
049.034		Vsl, Katrineborgsvägen
048.812		<u>Vadsbro (Vds)</u>
048.300		Ublsl (Vds 0481)
048.000		Stationsgräns

Kbä -> Oxd

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
046.035	60	Mblsi (Vds 0461)
046.031		Vsi, Ålspångavägen
042.600	80	Hatavla
042.424		Vsi, Bettna kyrka
041.822		Vsi, Bettna norra
038.440		Vsi, Binklinge
037.614		Vsi, Farneby
037.610		Mblsi (Vds 0371)
036.045	60	Infsi (0361)
035.850		Hatavla
035.360		<u>Vrena (Vre)</u>
035.100		Utfsi (0351<3>, 0353<2>), med block-funktion
034.834		Stationsgräns
033.332	80	Mblsi (Vre 0331)
029.300		Hatavla
028.871		Mblsi (Vre 0281)
027.370		Infsi (0271)
026.836		<u>Stigtomta (Sot)</u>
026.440		Ublsi (Sot 0261)
026.175		Stationsgräns

Km	Sth	Signal, trafikplatser, mm
025.370	80	Vsi, Jägarholmsvägen
023.880		Mblsi (Sot 0231)
023.020		Vsi, Björkviksvägen
021.610		Infsl (0211)
020.890		<u>Larslund (Lld)</u>
020.690		Ublsi (Lld 0201)
020.415		Stationsgräns
019.723		Vsi, Ösvreta
018.800		Mblsi (Lld 0181)
017.903		Vsi, Väderbrunn
016.001		Mblsi (Lld 0161)
014.720		Nedkopplingstavla

Kbä -> Oxd

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
014.470	80 a)	Infsi (0141)
014.305		Spår till föreningsbangården (Nkbg)
		a) Sth 30 över <u>föreningsbangården</u> till Msi 0121
013.552		Msi (0121 från Nkbg)
013.202		Msi (0131 från Lld)
013.007	70	Hatavla
012.934	80	Hatavla
012.920		Spår från föreningsbangården (Nkbg)
012.537		<u>Nyköping S (Nks) *</u>
011.850		Utfsi (0111<2>, 0113<1>), med block-funktion
011.625		Stationsgräns
010.020		Mblsi (Nks 0101)
007.544		Mblsi (Nks 0071)
005.047		Vsi, Stiftsgårdsvägen

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
002.999	80	Mblsi (Nks 0021)
002.996		Vsi, Vivestavägen
001.982		Vsi, Sundsörsvägen
001.095		Infsi (0001)
000.122		Slutpunktsstopplykta (<5>)
000.100		<u>Oxelösund (Oxd) *</u>
000.040-		Slutpunktsstopplykta (<2, 4, 5>)
000.001		Slutpunktstavla (<4, 5>)
000.000	40	Msi (0003<3>)

Oxd -> Kbä

OXELÖSUND -> KOLBÄCK		
Oxelösund - (Flens övre) Enkelspår med fjärrblockering. ATC från km 060.400 (Fjtkl Et)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
000.000	40	Msi (223<spgr 11-12>, <30-36>)
000.000		Msi (0002)
000.100		<u>Oxelösund (Oxd) *</u> Tryckknapp för underrättelse till fjtkl att tåg är klart för avgång, är uppsatt i manöverposterna för rangermanöv- ring vid resp utfartstågvägs början
000.600		Msi (0004<3>, 0006<2>, 0008<4>, 0010<5>)
000.865		Ublsi (Oxd 0012)
001.095	80	Stationsgräns
001.095		Hatavla
001.982		Vsi, Sundsörsvägen
002.976		Mblsi (Oxd 0022)
002.996		Vsi, Vivestavägen

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
005.047	80	Vsi, Stiftgårdsvägen
007.536		Mblsi (Oxd 0072)
010.010		Mblsi (Oxd 0102)
011.625	80 a)	Infsci (0112)
012.537		<u>Nyköping S (Nks) *</u>
012.640		Msci (0122<2>, 0124<1>)
012.920		Spår till föreningsbangården (Nkbg) a) Sth 30 över föreningsbangården
012.934	70	Hatavla
013.007	80	Hatavla
014.133		Utfsci (0142<Nks>, 0144<Nkbg>), med blockfunktion
014.305		Spår från föreningsbangården (Nkbg)
014.470		Stationsgräns
014.600		Nedkopplingstavla
015.980		Mblsi (Nks 0162)
017.903		Vsi, Väderbrunn
018.800		Mblsi (Nks 0182)
019.723		Vsi, Ösvreta

Oxd -> Kba

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
020.415	80	Infsi (0202)
020.890		<u>Larslund (Lld)</u>
021.340		Ublsi (Lld 0212)
021.610		Stationsgräns
023.020		Vsi, Björkviksvägen
023.880		Mblsi (Lld 0232)
025.370		Vsi, Jägarholmsvägen
026.175		Infsi (0262)
026.836		<u>Stigtomta (Sot)</u>
027.080		Ublsi (Sot 0272)
027.370		Stationsgräns
028.871	60	Mblsi (Sot 0282)
029.300		Hatavla
033.332		Mblsi (Sot 0332)
034.834	80	Infsi (0342)
035.360		<u>Vrena (Vre)</u>
035.760		Utfsi (0352<3>, 0354<2>), med block-funktion
035.850		Hatavla
036.045		Stationsgräns

Oxd -> Kbä

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
037.600	80	Mblsi (Vre 0372)
037.614		Vsi, Farneby
038.440		Vsi, Binklinge
041.822		Vsi, Bettna norra
042.424		Vsi, Bettna kyrka
042.600	60	Hatavla
045.999		Mblsi (Vre 0462)
046.031		Vsi, Ålspångavägen
048.000		Infsi (0482)
048.812		<u>Vadsbro (Vds)</u>
048.950		Ublsi (Vds 0484)
049.034		Vsi, Katrineborgsvägen
049.245		Stationsgräns
051.035		Mblsi (Vds 0512)
051.042		Vsi, Vadsbro kyrka
053.836		Mblsi (Vds 0532)

Oxd -> Kvä

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
054.960	60	Infsl (0542)
055.256		Vsl, Silinge södra
055.559		<u>Silinge (Sii)</u>
056.000		Utfsl (0552<2>, 0554<1>), med block-funktion
056.060	80	Hatavla
056.220		Stationsgräns
057.407		Mblsl (Sii 0572)
059.905		Mblsl (Sii 0592)
060.400		ATC börjar
060.961		Nedkopplingstavla
060.997		Vsl, Nygårdsgatan
Flens övre		
Fjärrblockering. ATC. (Fjtkl Et)		
(Riktning Silinge - Mellösa)		
061.220	80	Infsl (0612)
061.423		<u>Flens övre (Fsö)</u>
062.728		
063.530		Ublsl (Fsö 0632)
063.765		Stationsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Flen		
Fjärrbevakad fjägränsstation. ATC. (Fjtkl Cst)		
(Riktning Sködinge - Flens övre)		
	140/180	
111.649		Infsl (22 och 52)
111.324		Vsl, Salstagatan (ATC)
110.658		Msl (24<8>)
110.616 } 062.128 }		<u>Flen (Fle)</u> A-signal <3>
062.232- 062.279		Msl (34<3>, 36<4>)
062.640		Nedkopplingstavla
062.645	40	Msl (0614), (Stationsgräns)
Flens övre		
Fjärrblockering. ATC. (Fjtkl Et)		
(Riktning Flen - Mellösa)		
	40	
062.645		Msl (0614), (Stationsgräns)
062.728		<u>Flens övre (Fsö)</u>
062.855	80	Hatavla, banteknisk orsak
063.530		Ublsl (Fsö 0632)
063.765		Stationsgräns

Oxd -> Kbä

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Flens övre) - (Eskilstuna C)		
Enkelspår. Fjärrblockering. ATC. (Fjtkl Et)		
064.344	80	Nedkopplingstavla
065.500	70	Hatavla, kurva
066.120	90	Hatavla
066.500		Mblsi (Fsö 0662)
068.200		Infsi (0682)
068.513		Vsi, Harpsundsvägen
068.611		<u>Mellösa (Mlö)</u>
069.165		Utfsi (0692<2>, 0694<1>), med block-funktion
069.435		Stationsgräns
070.598		Mblsi (Mlö 0702)
072.578		Mblsi (Mlö 0722)
074.730		Mblsi (Mlö 0742)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
076.240	90	Infsi (0762)
076.463		Vsi, Hälleforsnäs södra
076.804		<u>Hälleforsnäs (Hnä)</u>
076.980		Msi (0776<2>, 0778<1>)
077.190		Utfsi (0772<3>, 0774<1, 2>), med blockfunktion
077.418		Stationsgräns
079.022		Mblsi (Hnä 0792)
081.285		Mblsi (Hnä 0812)
084.186		Mblsi (Hnä 0842)
086.899		Mblsi (Hnä 0862)
088.220		Infsi (0882)
088.457		Vsi, Sågvägen
088.651		<u>Bälgviken (Bgv)</u>
089.140		Utfsi (0892<1>, 0894<2>), med blockfunktion
089.450		Stationsgräns

Oxd -> Kbä

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
090.780	120	Hatavla
091.063		Mblsi (Bgv 0912)
092.850		Infsi (0932)
093.156		Vsi, Hållsta södra
093.448		<u>Hållsta (Hål)</u>
093.950		Utfsi (0934<2>, 0936<1>), med block-funktion
094.245		Stationsgräns
095.540	90	Mblsi (Hål 0952)
095.950		Hatavla, kurvor
096.296		Vsi, Husbyvägen
097.296		Infsi (0972)
097.874		<u>Skogstorp (Skrp)</u>
098.020		Msi (0986<2>, 0988<1>)
098.059		Vsi, Skogstorpsvägen
098.280		Utfsi (0982<2>, 0984<1>), med block-funktion
098.590		Stationsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
098.696	90	Nedkopplingstavla
098.898		Vsi, Fjärrställverksvägen
099.313		Vsi, Skjulstavägen
099.939		Vsi, Vilstavägen

Oxd -> Kbä

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Eskilstuna C		
Lokalbevakad fjäbgränsstation, tidvis fjärrbevakad		
ATC till km 102.620. ATC från km 103.380 (Fjtkl Et)		
	90	
100.460		Infsi (1012)
101.955		Vsi, Gillbergavägen
102.290	60	Hatavla, kurva
102.381		Nedkopplingstavla
102.570		Msi (1022)
102.620	40	Hatavla, kurva. ATC slutar
102.943		<u>Eskilstuna C (Et) *</u>
102.947		Slutpunktsstopplykta (<4>, <5>)
103.110- 103.127		Msi (M1<1>, M4<4>, M5<5>)
103.380		ATC börjar
103.450		Msi (M1/6)
103.620	100	Hatavla
104.040- 104.160		Msi (M12<spgr12>, M16<23>)
104.230		Utfsi (1044<23>), med block- och linjeplatsfunktion, för- reglar växel vid Brottsta
104.560		Stationsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Eskilstuna C) - (Kolbäck)		
Enkelspår. Fjärrblockering. ATC. (Fjtkl Et)		
104.805	120	Hatavla
105.100		Nedkopplingstavla
105.185		Vsi, Brottstavägen
105.400		Växel. Brottsta (Brta), lp
106.294		Mblsi (Et 1062)
107.884		Vsi, Hällby norra

Oxd -> Kbä

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
108.480	120	Infsi (1082)
109.465		<u>Folkesta (Fok)</u>
109.720		Utfsi (1092<2>, 1094<1>), med block-funktion
110.075		Stationsgräns
110.310	100	Vsi, Gunnarsskäl
111.697		Mblsi (Fok 1112)
113.220		Hatavla, kurva och växlar
113.690	60	Infsi (1132)
114.564		<u>Rekarne (Rke)</u>
200.086		
200.152		Utfsi (1142<3>, 1144<2>), med block-funktion
200.190		Hatavla, kurva
200.595		Stationsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
200.710	90	Hatavla
200.997		Vsi, Prästgårdsvägen
202.060		Mblsi (Rke 2022), med linjeplatsfunktion, förreglar skyddsväxel och Kvicksundsbron
202.550		Växel (Ksu)
203.204		Kvicksunds S (Ksus), lp, plattform
203.310		Brosignal
203.410		Rörlig bro, (Ksus), lp
203.640	90	Infsi (2032)
204.342		<u>Kvicksund (Ksu)</u>
204.600		Utfsi (2042<2>, 2044<1>), med blockfunktion
204.960		Vsi, Svinskärsvägen
205.200		Stationsgräns
205.762		Vsi, Sandavägen
206.580		Mblsi (Ksu 2062)
207.427		Vsi, Mellansundet
207.806		Vsi, Restaurangvägen

Oxd -> Kbä

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
209.267	90	Infsi (2092)
210.015		<u>Strömsholm (Ssh)</u>
210.180		Utfsi (2102<2>,2104<1>),med block-funktion
210.320	40	Hatavla, kurvor, svag bro
210.336	60	Vsi, Strömsholm
210.600		Hatavla, kurva
210.760		Stationsgräns
210.820	110	Hatavla
211.334		Vsi, Strömsvik
212.297		Vsi, Djursjukhuset
213.201		Vsi, Munktorpsvägen
214.196		Mblsi (Ssh 2142)
215.698		Vsi, Skälbyvägen
215.615	80	Nedkopplingstavla
216.620		Hatavla, kurva

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Kolbäck		
Fjärrbevakad fjbgränsstation. ATC. (Fjtkl Cst)		
(Riktning Strömsholm - Hallstahammar)		
	80	
216.995		Infsi (51)
217.250		Vsi, Kolbäck västra
217.365	100	Hatavla
217.353 } 000.000 }		<u>Kolbäck (Kbä)</u>
000.188		Msi (33<1>, 31<2>, 61<3>)
000.460	50	Hatavla, kurva
000.825		Nedkopplingstavla
001.360		Msi (86)
001.590	130/140	Hatavla
001.619		Ublsi (Kbä L44)
001.719		Stationsgräns

Oxd -> Kbä

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Kolbäck		
Fjärrbevakad fjbgränsstation. ATC. (Fjtkl Cst)		
(Riktning Strömsholm - Dingtuna)		
	80	
216.995		Infsi (51)
217.250		Vsi, Kolbäck västra
217.365	100	Hatavla
217.753 } 130.192 }		<u>Kolbäck (Kbä)</u>
129.810	130	Hatavla
129.343		Msi (35 och 63)
129.245	140	Hatavla
127.510- 127.420		Msi (37<N>, 81<M>, 65<U>)
127.158		Ublsi (Kbä U71)
127.150		Ublsi (Kbä N41)
126.990		Stationsgräns